

## **GENERACIÓN DE PREVENTIVO (NET-27)**

Para la generación del mantenimiento preventivo los pasos a seguir son los siguientes:

1. Se accede a la pantalla de **generación preventivo** y se crea un nuevo proceso de generación.



2. Se selecciona la zona gestionable a generar las OTs de mantenimiento preventivo. Únicamente puede seleccionarse 1 zona gestionable cada vez. Además debe seleccionarse el periodo en el cual se quieran generar las OTs.



3. Se seleccionan las gamas, rutas y sistemas a generar (1). En caso de quererse generar todas las OTs de mantenimiento preventivo, se puede seleccionar la opción *SELECCIONAR TODO* (3).







Una vez finalizado, hay que ir a HECHO, IR A LA CONFIGURACIÓN DEL PROCESO DE GENERACIÓN (3).

🥹 🎤   Generación preventivo -	Admin 26/02/2020 10:10:31	-
Nombre		
Admin 26/02/2020 10:10:31		
2020	Mes inicial Mes final	
Selectionar zonar gertionabler		
Seleccional zonas gescionables		
Seleccionar todo Seleccionar nir	iguno Hecho. Ir a la configuración del proceso de generación	
Elegir gamas y activos a generar		
Elegir clasificaciones de zona a g	enerar	
Elegir sistemas a generar		-
Elegir rutes a generar		_
Elegir rutas a generar		
	1	
	1	

4. Finalmente, deben seleccionarse los niveles de operación (4) y las opciones de dispersión de previsiones (5) y se inicia el proceso de generación (6).





	10:31			
Año		Mes inicial	Mes final	
2020 ¥		marzo	diciembre	
Seleccionar zonas ges	ionables Seleccional gene	eradores de órdenes Parâmetros de generació	n	
Hecho. Iniciar proc	so de generación			<b>`</b>
Tiemoo de fragment	rión minimo nara la orden	Niveles de oneración		
inclupe oc megnicin	contraining part is execution	✓ Inspección		4
00:30:00 🗘		Obligatorio Ordinazio	No agrupar operaciones	
Propersión de previsi	1085	Crunano		
Menos días				Menos anch
Importancia de la dis	persión de previsiones			
Min				Ma
Restricción de impor	ancia (respeto generaciones	anteriores)		
Min				Ma
Importancia de repe	ir recurso (de generaciones i	anteriores)		
Min				Ma
Importancia del bala Min	nce de carga			Ma
J.				
	5			
	5			

5. El software inicia el proceso de generación. Una vez finalizado aparece un aviso en el software y se pueden escoger dos opciones:

- MUESTRA LA PLANIFICACIÓN DE ORDENES PRE-GENERADAS (7) → En este caso se abrirá el planning y se muestra la pregeneración de OTs creada. Estas OTs aparacen sin código ya que hasta que no se acepte la generación no se le asignará un código.
- ACEPTAR GENERACIÓN Y CREAR ÓRDENES (8) → Se acepta la generación y se crean las OTs asignando un código único para cada una de ellas.









## **OBSERVACIONES:**

## Cambios en activos después de la generación

Si los activos se cambian después de haber generado las órdenes en el calendario, el programa **NO ACTUALIZA LAS ÓRDENES GENERADAS**.

Se recomienda eliminar las órdenes y volverlas a generar

