


IMPRESSIÓ DE LAS OT's PER A UN OPERARI (NET-18)

Per a aquells operaris que no utilitzin eines de mobilitat és molt útil poder imprimir totes aquelles ordres que haurà de realitzar en un període de temps determinat per a poder proporcionar-les en format paper.

Per imprimir les ordres corresponents el primer que s'haurà de realitzar serà dirigir-se a la venda d'ordres. Una vegada en ella es configurarà un filtre que contingui com a mínim els següents paràmetres: " assignat a ", " data d'ordre" i " estat".

Després d'aplicar el filtre, i un cop localitzades les ordres objecte que corresponguin a l'operari s'imprimiran les ordres filtrades configurant els paràmetres de la informació que es vol mostrar en aquesta impressió.



Estado es [Pendiente, En Proceso, Cerrado]; Fecha de orden está en el periodo Semana actual

Filtro impresión operario

Parámetros

Estado = Pendiente

Asignado a = Gaudi Gavilan, Marc - 002

Fecha de orden entre 01/09/2015 30/09/2015

Aplicar

Imprimir - Ordenes de trabajo

Informes de entidad

Listat d'ordres

Estado es [Pendiente, En Proceso, Cerrado]

Fecha de orden está en el periodo Semana actual

Imprimir selección

Imprimir listado

Imprimir todo lo filtrado

Parámetros de consulta Parámetros de informe

Mostrar prioridad

Mostrar riesgos

Mostrar medios de protección

Mostrar medidas preventivas

Mostrar definiciones de tareas

Mostrar tareas para cada elemento

Mostrar previsiones

Mostrar tiempos previstos

Mostrar costes

Mostrar costes agrupados

Mostrar log de estados

Mostrar fechas en la zona horaria de las órdenes

Mostrar fechas en su zona horaria local

Es imprescindible que es marqui l'opció d'imprimir tot el filtrat

Orden M15/02015 Preventivo — Obligatorio — M, M

Pending (Pendiente)

equipo123 - Grupo por defecto MEDIA TENSIÓN

Fecha de inicio prevista : 01/10/2015 Fecha final real : 31/12/1899

Tareas

- 1 - Revisar y limpiar los filtros de aire.
- 2 - Limpiar a fondo las superficies de la unidad terminal.
- 3 - Comprobar el correcto funcionamiento de las unidades interiores y exteriores observando: ruidos y vibraciones, humedades...
- 4 - Observar las posibles fugas de refrigerante.
- 5 - Comprobar la fluidez de los desagües: recogida en bandejas de condensación y posibles obstrucciones del tubo de drenaje.
- 6 - Comprobar que la rotación del ventilador se efectúa en el sentido de las agujas del reloj.
- 7 - Revisar la velocidad de rotación.

Elementos

04P1 / demobomba12 equipo123 (4)

Previsiones

| Recurso | Fecha | Duración | Recambio | Fecha | Cantidad | Aprobación | Fecha finalización |
|---------------------|------------|--------------|----------|-------|----------------|------------|--------------------|
| Mantenedor 1 * (As) | 01/10/2015 | 01h 20m | | | | | |
| | | Total | | | 01h 20m | | |

Marcar si se especifican a dorso observaciones de cierre o anotaciones de cierre y repuestos.

Aquesta mateixa operativa és aplicable per a la impressió d'ordres de grups de treball que posteriorment es repartiran a mà per algun encarregat.

MantTest.net disposa d'eines de mobilitat totalment integrades amb l'aplicació que poden fer més àgil la gestió de les ordres de treball i facilitar gran quantitat d'informació de rellevància a l'operari en el mateix lloc de treball.